

Checklista och råd före köp av sedumtak

Har ni en befintlig byggnad läs här

- Behövs bygglov för att lägga sedumtak? Kontakta stadsbyggnadskontoret och kolla.
- Klarar husets takkonstruktion den extra belastningen från sedumtaket.
- Är tätskiktet i god kondition. Be gärna en takläggare inspektera taket, avråder takläggaren att lägga sedumtak bör ni lägga ny takpapp alternativt lägga ett PE-membran som ni kan köpa hos oss.
- Tänk på att bygghöjden är ca 50mm på våra vanligaste tak, det krävs att ni höjer vindskivorna med 60-70mm över befintlig takyta.
- När detta är klart kan ni beställa ert sedumtak, leveranstiden är kort oftast inte mer än 1 vecka, leverans sker med Bring alt hämtas på plats.

Ska ni bygga nytt läs här

- Tänk på att dimensionera takkonstruktionen efter den extra belastningen.
- När ni lägger takpappen följ Tätskiktsgarantiens rekommendationer, här finner ni även vilka tätskikt (sid 5) ni ska ha för att få ett korrekt tak.
http://www.tatskiktsgarantier.se/wp-content/uploads/2015/01/Tatskiktsgarantier_riktlinjer_2015_inbyggda.pdf
- Tänk på att bygghöjden är ca 50mm på våra vanligaste tak, det krävs att ni höjer vindskivorna med 60-70mm över takytan.
- När detta är klart kan ni beställa ert sedumtak, leveranstiden är kort oftast inte mer än 1 vecka, leverans sker med Bring alt hämtas på plats